

KAWAKITA


 daccolino[®]
 ダッコリーノ

取扱説明書／品質保証書

この度はdaccolino（ダッコリーノ）をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 本製品は、2歳～4歳頃のお子さまを対象にした「対面抱っこ」「横向き抱っこ」専用
ボディバッグ兼抱っこ補助具です。
- ご使用前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
本書の使用法以外でのご使用は、製品の機能が充分発揮できないだけでなく大変危険です。
- 本書をお読みになった後は、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

！安全のため必ずお読みください。

目次

ご使用前に

- ・表示について 2
- ・使用条件 2
- ・警告 3
- ・注意 4
- ・禁止 5

使い方

- ・各部名称 6
- ・装着イメージ 7
- ・手順（抱っこモード） 8
- ・手順（バッグモード） 9

その他

- ・お手入れ方法 10
- ・安全面の配慮について 10
- ・Q&A 11
- ・品質保証書／お問い合わせ 12

品質保証書／お問い合わせ

品質保証書

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中製品の不具合が生じた場合は、本書とご購入時のレシートをご提示の上、当社、またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

商品名		品番
(折紙タグのバーコード上に表示)		
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒 TEL	
販売店	店名 TEL	
	住所	

点検とアフターサービスについて

製品の品質には万全を期しておりますが、万一の素材または製造における不具合に対して保証を致します。お買い上げ日より1年以内の製品に限り、交換または修理をさせていただきます。

- ・保証を受ける場合には、お客様のお名前、ご連絡先（ご住所、お電話番号、メールアドレス等）、ご購入日（時期）、ご購入店、商品名（品番、カラー）、および不具合の箇所をお電話または公式WEBサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- ・販売店でのご購入を証明するものが必要となりますので、ご購入時のレシート、品質保証書等は大切に保管をお願い致します。
- ・購入レシート、保証書の紛失や製品の経年劣化、誤ったご使用による破損、改造等は無償修理、交換の保証対象外となりますので予めご了承ください。



【ダッコリーノ公式WEBサイト】

<http://www.daccolino.com>

詳しい使用方法や製品情報、アフターサービスについては
ダッコリーノのWEBサイトからご覧いただけます。

製造・発売元

K 株式会社 カワキタ

〒577-0843 大阪府東大阪市荒川2丁目4番6号

TEL. (06) 6723-0002 (代) FAX. (06) 6728-5438

<http://www.k-kawakita.com/>

受付時間／ 10：00～17：30（土日祝日、年末年始を除く）

製品に関するお問い合わせ、不良品等の交換などの相談や、
本書の説明書内容について、誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

警告 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

お子さまが落下し、死亡またはけがをする恐れがあるのでしないでください。



首のすわらないお子さまや、2歳未満のお子さまには使用しないでください。



抱っこされる際は必ずお子さまを手で支え、両手を離して使用しないでください。



お子さまを抱っこしている時は跳んだり、走ったりしないでください。



お子さまが反り返ったり、動いて安定しない場合は抱っこ補助具として無理に使用しないでください。




お子さまを抱っこしている時は極端な前かがみなど、無理な体勢は絶対にしないでください。



お子さまの乗せ降ろしは安全な場所で、必ず腰を低くした姿勢で行ってください。

事故につながる可能性があるので、使用を中止してください。



ご使用になられる前に、本製品を点検・確認し、縫製やパーツなど、磨耗、破損、不備があった場合には使用しないでください。



使用者が痛みや不快感を生じた場合は抱っこ補助具としての使用を中止してください。



お子さまが不調を訴えた場合、抱っこ補助具としての使用を中止してください。

表示について

安全のため必ずお読みください。
安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

ここに示した事項は、安全に関する重要な内容の記載です。
表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の内容
警告	誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、「人が障害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される」内容です。
禁止	絶対にしてはいけない内容です。

使用条件

【ご使用いただけるお子さまの月齢、体重】



歩きはじめ**2歳頃～4歳頃**



- ・身長目安 84cm～103cmまで
- ・体重目安 12kg～20kgまで


【使用者の条件】



本製品は大人(保護者)の使用を想定しています。抱っこをするのに適さない体格の方の抱っこ補助具としての使用は転倒など事故の原因となりますのでお避けください。



本製品は健康な成人の使用を対象とした製品です。本製品を抱っこ補助具として安全に使用出来ない状況にある時、背中や肩に怪我や痛みなど問題がある場合は決して使用しないでください。



抱っこ補助具として使用される場合、使用者は健康状態や体力を改めてご確認のうえ、腰痛をお持ちの方や医師から重いモノを持つことを禁止されている方は使用しないでください。



ウエストベルトが使用できないウエストサイズ(ウエスト100cm以上)の方はお子さまが落下する危険がありますので使用しないでください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、「人が障害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される」内容です。




抱っこする際は、必ずお子さまの足を開いて使用してください。お子さまが落下する恐れがあります。




抱っこの際、使用者は必ずウエストベルトを腰に装着して使用してください。



ご使用の際は必ず使用者の体に合わせて各ベルトの長さを調整してください。



本製品は「ちよい抱っこ」専用です。使用者の肩・腰の負担となりますので、抱っこ補助具としての長時間の使用はおやめください。



製品を直射日光の当たる屋外や火の近くに放置しないでください。生地や部品が変色・劣化し、事故につながる恐れがあります。



着用中、汗や水漏れ、摩擦などにより色落ち・色移りする可能性がありますので十分に注意してください。




対面抱っこをすると足元が見えにくくなる場合があるので、歩行には十分に注意してください。




お子さまが本製品の中で動くことで使用者がバランスを崩す危険性がありますので注意してください。

⊘ 禁止


絶対にしてはいけない内容です。製品の破損・故障により、事故につながる恐れがあります。



破れ、ほつれ、傷またはパーツが破損した場合は使用しないでください。お子さまが落下し、けがをする恐れがあります。



屋外に放置し、雨にさらした後は使用を控えてください。



ベルト先端の返し縫部はほどいたり、切り落としたりして使用しないでください。



本製品をボディバッグまたは抱っこ補助具以外の目的で使用しないでください。破損・故障の恐れがあります。

装着イメージ



バッグモード



抱っこモード




各部名称



●キッズシートの取り外しについて

通常使用時



通常使用時は必ずキッズシートを本体に取り付けてご使用ください。

キッズシートを取り外した場合



お手入れ時など、抱っこモードで利用しなくなった場合はこちらを取り外すことでバッグが軽量化できます。

●『横向き抱っこ』でもっと抱っこを楽しく

対面抱っこができれば、ぜひ横向き抱っこもお試ください。お子さまの視界が広がり、さらに使用者の方も足元が見えやすくなるので、散歩やおでかけがもっと楽しくなります。

手順／対面抱っこが完成してから位置を横にずらし、使用者の骨盤で支えるように抱っこしてください。

※抱っこモードの手順は次のページをご覧ください。

※必ずウエストベルトをご使用ください。



バッグモードから抱っこモードへ

抱っこモード


抱っこモードの準備



バッグを後ろにした状態で、ショルダーベルトの長さを調節します。




バッグをおへその位置に持てきます。
※人工学的に最も楽に抱っこ出来る位置です。身体に合わない場合は使いやすい位置に変更してください。



バッグ横のひねりパーツを外し、キッズサポーターをバッグ表面から上にずらします。



ウエストベルトをキッズシートとバッグの間から取り出します。



しゃがんでお子さまの上からバッグをかぶせ、お子さまの足を開いた状態でキッズシートに座らせませす。



お子さまのおしりをしっかりとキッズシートに乗せて、バッグごと持ち上げます。

サポートパーツの装着、調整



キッズサポーターのベルトがゆるまないよう、ボタンホックを留めて固定します。




ボタンホックはこの輪かどとロゴ部の内側で留めてください。



腰にウエストベルトをまわして装着します。体型に合うよう、長さを調節すれば抱っこモードの完成です。


バッグモード 抱っこモードからバッグモードへ

バッグモードの準備



ウエストベルトを外し、キッズサポーターのベルトを緩めます。

お子さまをおろす



しっかりとお子さまを支えながらしゃがみます。



お子さまの足が地面に着いたのを確認し、キッズシートから降ろします。

バッグモードへ



ウエストベルトを元の位置に戻します。



キッズサポーターを元の位置に戻し、ひねりパーツを留めます。

完成!



バッグモードの長さにベルトを戻し、後ろに背負い直します。

より分かりやすい手順を動画サイトで公開中です。

YouTube動画 <http://youtu.be/fV7VE-u3cW4>



⚠️ 警告

- お子さまを抱っこして持ち上げた際、お子さまの足がそろってしまわないように注意してください。必ずお子さまの足を開いてご使用ください。お子さまがずり落ちる恐れがあります。
- お子さまの落下事故につながりますのでお子さまの安定が悪い場合は、無理に抱っこをしないでください。
- お子さまが落下し、ケガをする恐れがありますので、立った状態でのお子さまの乗せ降ろしは行わないでください。
- 使用者が痛みや不快感を生じた場合は使用を中止してください。
- 抱っこしているお子さまをキッズシートから降ろす場合は、必ず安全な場所で行ってください。



Q&A

Q 前向き抱っこは出来ますか？

A 本製品は対面抱っこ専用です。前向き抱っこをすると、お子さまが落下し、けがをする危険性がありますので行わないでください。

Q 子供を対面で抱っこすると歩きにくいのですが。

A ショルダーベルトの長さを再度調整してキッズシートがおへその位置にきているか確認してください。ベルトの長さが長すぎると、抱っこの位置が下がり、歩きにくくなりますので短く調整してください。

Q 抱っこした際、子供がずり落ちてきます。

A お子さまのおしりがしっかりとキッズシートに深くすわっているか確認してください。キッズシートが地面と平行になるようにお子さまのおしりを乗せてください。また、使用者はウエストベルトを必ず装着してください。

Q 何年間使用することが出来ますか？

A 使用頻度にもよりますが抱っこ補助具としてご利用頂けるのは使い始めてから約3年を耐用年数としています。劣化状況によってはお子さまのけがにつながりますので抱っこ補助具としての使用は中止してください。

Q バッグの生地と子供の肌が触れる部分が赤くなる時があるのですが…。

A お子さまの肌にバッグの跡がついたり、肌がこすれて赤くなる場合は、肌の露出部を覆う服を着せるか、露出部にタオルなどを当てて、バッグが直接肌に触れないようにしてください。

Q 子供のキッズサポーターは必要ですか？フィットしないのですが。

A キッズサポーターはお子さまの背面からの落下を防ぐ為に必ず使用してください。お子さまの体型に応じて、抱っこした後にキッズサポーターの調節ベルトを締めて、使用者とお子さまが密着するようにしてください。

お手入れ方法


本製品は洗濯及びアイロンがけは出来ません。

汚れた場合は中性洗剤を薄めた水を布に湿らせ、拭き取ってください。

直射日光や蛍光灯が長時間当たることにより、変色・退色する恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 注意 洗濯機の使用や、丸洗いは出来ません。ご注意ください。

●以下の箇所は取り外し可能です。



安全面の配慮について

お子さまの落下を防止するため、ダッコリーノでは下記のパーツを付けています。



【キッズサポーター】

抱っこ時にお子さまの背面からの落下を防止します。
太目の幅は、2歳～4歳の体格差にも対応しています。

【ウエストベルト】

抱っこ時に使用者の腰に装着することで
バッグと使用者の身体を密着させ、
お子さまの正面からのズレ落ちを防止します。
※使用者の肩にかかる負担を軽減させる役目もあります。

ダッコリーノの引っ張り強度、染色堅牢度は（一財）QTEC 東京総合試験センターにて確認試験を実施しております。

お子さまの指挟み防止のため、抱っこ時にお子さまの手が届く部分のパーツの隙間は、先端5mm未満、背端13mmを超えるサイズに設定しています。